

MEDINIŲ KUBILŲ NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

!!! JĖMIAM PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. NESILAIKANT REIKALAVIMŲ NURODYTŲ INSTRUKCIJOJE, GARANTINIS APTARNAVIMAS NEBUS TAIKOMAS.

KUBILO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI:

- **Prieš naudojant medinį kubilą pirmą kartą būtina išmirkinti jį vandenyje.**

Mirkymo procesas: Pirmiausiai reikia uždaryti vandens išleidimo angą, po to įpilti 10 - 50 litrų vandens apšlakstant sienas. Po 2 - 4 valandų procedūrą pakartoti. Tada pilnai užpildyti kubilą vandeniu. Pradžioje vanduo gali ir turėtų dar šiek tiek prasiskverbti pro tarpelius, tačiau mirkstant ji taps vis sandaresnė. Po 2 - 4 parų tvarkingas kubilas turi tapti visiškai sandarus. Pilnai išmirkintus rekomenduojama šiek tiek atleisti plienines suveržimo juostas.

- Šiltuoju laikotarpiu rekomenduojama kubilą laikyti su vandeniu, kad būtų išvengta medienos peržiūvimo, dėl kurio kubilas taptų nesandarus. Taip pat vandenį reikia reguliariai keisti.
- Žiemos metu kubilą reikia laikyti be vandens, nes susidaręs ledas sulaužys kubilą.
- Kubilo pagrindas privalo būti stabilus ir stiprus.
- Kubilo naudojimosi metu vandens lygis turi būti 10 - 15 cm nuo viršaus, tai užtikrins vandens nebėgimą per viršų kai sulips visi žmonės.
- Kubilo valymui naudokite sanitarines priemones baseinams, nuo bakterijų ir kitas, be chloro.
- Prieš kuriant kubilą krosnelę įsitikinkite, kad ji pilnai apsemta vandeniu, priešingu atveju kurti negalima. Šio punkto nepaisymo pasekmės - sugadinta krosnelė. Draudžiama kurti krosnelę be vandens.
- Norint užtikrinti kubilą ilgaamžiškumą ir estetiką, rekomenduojame išorinę kubilą dalį aliejuoti natūraliu aliejumi.
- Kubile naudojamas vanduo turi būti švarus be chemikalų ar druskų, kas gali pakenkti kubilą krosnelėi.

SAUGUMAS:

- Kubilas yra talpa su karštu vandeniu ir karšta krosnelė, prašome elgtis atsakingai ir saugoti save, aplinkinius, bei aplinką.
- Kubilas turi būti statomas ne arčiau kaip 4 metrai nuo pastatų.
- Niekada nepalikite kubilą krosnelės be priežiūros.
- Nelieskite nei kamino, nei krosnelės, net jei ji nesikūrena, nes galite nudegti.
- Kiekvienas kubilas turi nustatytą leidžiamą maksimalų žmonių skaičių, užtikrinkite kad neviršijate leistino kiekio.
- Kūrenant krosnelę šildyti vandenį rekomenduojama iki +41 laipsnio.
- Niekada nešokite į kubilą.
- Niekada nepalikite vaikų be priežiūros kubile.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių kubilui valyti.
- Žiemą visada išleiskite vandenį iš kubilą, kad išvengtumėte užšalimo ir kubilą sulaužymo

KUBILO KROSNELĖ:

- Kurti krosnelę galima tik tada kai ją pilnai apsemta vanduo.
- Išleisti vandenį iš kubilą galima tik tada kai, krosnelė pilnai atvėsus.
- Prieš pildant kubilą vandeniu, įsitikinkite kad vandens išleidimo vožtuvas uždarytas.
- Vandens lygis, kada galima kurti krosnelę yra 10 cm virš krosnelės.
- Krosnelėi naudokite tik sausą medieną. Anglį naudoti draudžiama.
- Greičiau vanduo užšils, jeigu kubilą uždengsite dangčiu.
- Rekomenduojame šildyti vandenį iki +41 laipsnio.
- **Visų KROSNELIŲ METALAS (AISI 430) tinkamas naudoti su šviežiu vandeniu, be jokių chemikalų ar druskų.**
Klientui pageidaujant, už papildomą mokestį krosnelės gali būti gaminamos iš kitos rūšies metalo:
 - KROSNELIŲ METALAS AISI 304 – galima naudoti vandenį su trupučiu chloro;
 - KROSNELIŲ METALAS AISI 316 – galima naudoti jūros vandenį, chlorą ir druskas.

KUBILO PRIEŽIŪRA:

- Kubilo ilgaamžiškumo ir higienos palaikymui būtinas reguliarus valymas.
- Patartina plauti kubilą po kiekvieno naudojimo.
- Patartina naudotis dušu prieš einant į kubilą.
- Nerekomenduotina plauti kubilą su aukšto vandens slėgio priemonėmis, naudokite buitines švelnias priemones.
- Nenaudoti šiurkščių valymo priemonių, chloro valiklių.
- Žiemą visada išleiskite vandenį iš kubilą ir krosnelės.
- Kubilo vandenyje nenaudokite priemonių su chloru ar druskomis.

DĖMESIO! Ugnis ir karštas vanduo gali sukelti traumų! Niekada nepalikite savo vaikų be priežiūros! Nepalikite kubilą be priežiūros, kol ugnis dega!